




# VIP4 Chain



## AUTOMATYCZNY UKŁAD SMAROWANIA CZYSZE I PROSTE SMAROWANIE ŁANCUCHÓW





# VIP4 Chain



**Ekonomiczny, precyzyjny i czysty sposób dozowania oleju na łańcuchy oraz systemy taśmowe. Regulowana i precyzyjna funkcja dozowania.**


**Nowy system DropsA VIP4Chain to zaawansowany system smarowania łańcuchów i przenośników w bardzo przystępnej cenie.**

## Jak to działa?

Czujnik podłączony do VIP4Chain wykrywa ruch smarowanego elementu np. liczy ogniwa łańcucha. VIP4Chain można zaprogramować, w zależności od ilości ogniw, które mają być smarowane (od 1 do 10000).

Gdy czujnik wykryje punkt smarowania, aktywuje rozpylanie oleju poprzez wstrzykiwanie odpowiedniej ilości oleju w strumień powietrza przez ustawiony uprzednio czas. Czas podawania powietrza również jest określany, aby uniknąć sytuacji marnowania oleju lub zbyt długiego podawania oleju, co pozwala wyeliminować powstawanie kropli.

Po nasmarowaniu ustawionej ilości punktów, VIP4Chain przełącza się w tryb gotowości, odliczając ustawioną ilość impulsów przerwy. Funkcja liczenia pozwala na automatyczne dopasowanie się jednostki do różnych prędkości i przestojów.



## Dane techniczne:

- Programowany cykl smarowania: od 1 do 10000 impulsów
- Programowana przerwa/tryb gotowości: od 1 do 10 milionów impulsów
- Regulowany czas podawania powietrza w zakresie od 0.1 do 9.9 sekund (w odstępach co 0.1 sekundy)
- Strumień powietrza może być aktywowany wyłączenie przez otrzymany sygnał wejściowy z czujnika
- W trybie dozowania: początek cyklu smarowania wyzwała określoną liczbę aktywacji pompy oleju
- Inicjujący sygnał wejściowy może pochodzić z dowolnego przełącznika lub czujnika zbliżeniowego.

## Klucz zamówieniowy.

Numer części		Opis VIP4Chain
24 V DC	110 V AC	
3135121	3135131	Vip4 Chain / 1 punkt dozowania
3135122	3135132	Vip4 Chain / 2 punkt dozowania
3135123	3135133	Vip4 Chain / 3 punkt dozowania
3135124	3135134	Vip4 Chain / 4 punkt dozowania
3135125	3135135	Vip4 Chain / 5 punkt dozowania
3135126	3135136	Vip4 Chain / 6 punkt dozowania

**Wszystkie urządzenia wyposażone są w złącza oraz 2 m przewodu zasilającego oraz do podłączenia czujnika. Czujnik nie jest dostarczany w zestawie.**

Firma DropsA jest producentem systemów oraz komponentów do układów centralnego smarowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego innowacyjnego produktu, zadzwoń do naszego biura.

Dystrybutor

**ITALIA**  
Dropsa SpA  
t. +39 02-250791  
f.+39 02-25079767

**GERMANY**  
Dropsa GmbH  
t. +49 (0)211-394-011  
f. +49 (0)211-394-013

**U.S.A.**  
Dropsa Corporation  
t. +1 586-566-1540  
f. +1 586-566-1541

**BRAZIL**  
Dropsa Brasil Ind.e Com.Ltda  
t. +55 (0)11-563-10007  
f. +55 (0)11-563-19408

**U.K.**  
Dropsa (UK) Ltd  
t. +44 (0)1784-431177  
f. +44 (0)1784-438598

**FRANCE**  
Dropsa Ame  
t. +33 (0)1-3993-0033  
f. +33 (0)1-3986-2636

**AUSTRALIA**  
Dropsa Australia Ltd.  
t. +61 (02)-9938-6644  
f. +61 (02)-9938-6611

**CHINA**  
Dropsa Lubrication Systems  
t. +86 (021) 67740275  
f. +86 (021) 67740205